



* 도면 내 공간 사이즈는 참고용으로 사용하시고, 실질적인 사이즈는 공간 운영 전 실측은 반드시 해주시기 바랍니다.

* 분전함 내 스페어는 다목적홀 숲 내부 전력에 물려있기 때문에 폴로 사용은 어려우며, 실사 확인하시고 용량 체크해주시기 바랍니다.